Blandningskärl
Blandningskärl skall ej överdimensioneras, max 200L. Kärl skall kunna rengöras och tömmas med hjälp av pumpen. Lock ska vara tätslutande. Blandningskärl skall ej användas för påfyllning av system utan enbart som uppsamling.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pl.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen