

Koordinathantering

I nya eller pågående projekt ska följande koordinatsystem användas:

G – Som är Gryaabs lokala koordinatsystem vars nollpunkt återspeglar en punkt i älven. Detta system **G** ligger med origo på 0,0,0 på SWEREF punkten på:

- X=6396600000,
- Y=143000000,
- Z=0

i SWEREF 99 12 00. Dessa insättningspunkter får inte vridas eller ändras.

Undantag

I vissa undantagsfall kan det förekomma en modell som benämns med **S**.

S – Som är SWEREFs 99 12 00 lokala koordinatsystem för Göteborg vars nollpunkt återspeglar en punkt vid ekvatorn. Detta system **S** ligger med origo 0,0,0 i SWEREF 99 12 00.

Höjdsystem

Alla nivåer (plushöjder) anges i RH2000 (Sveriges Nationella Höjdsystem). Detta krav gäller både modeller och ritningar.

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 2.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-08-18

Sökväg: koordinater-system/koordinater-system.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen