

Rumsnumrering

Dokumentnummer: Saknas

Alla rum/utrymmen skall ha ett rumsnummer.

Systemet bygger på samma princip som används för anläggningsobjekt.

Som anläggningsdel används alltid "FA".

Fullständigt rumsnummer blir då generellt:

FA_RUAADEE

Kod	Beskrivning	Anmärkning
FA	FA för Fastighet enligt fastighetsstandard	(Alltid)
RU	RU för Rum	(Alltid)
AA	Områdesindelning två siffror	(Se 7.1 Områdesindelning)
D	Plan (våningsplan) utan 0:an ger ett tecken	(Se 7.3 Ritningstyp/Vy)
EE	Löpnummer två siffror	(Börja med 01, 02, 03 osv)

Exempel

Vad får rum nr 8 Ställverk på plan 4 i ED Försörjningbyggnad för rumsnummer?

- Tabell "7.1 Områdesindelning" ger AA = 24
- Tabell "7.3 Ritningstyp/vy" ger 04 vilket utan 0:an ger D = 4.
- Löpnummer för rum 8 blir 08

Det fullständiga rumsnumret blir då FA_RU24408

På ritningen skall det se ut så här:

Eftersom själva ritningen definierar var rummet är beläget skall då endast de fem sista tecknen skrivas in och då tillsammans med rummets namn enligt nedan:

Ställverk
24408

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: teknikstandarder

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-08-16

Sökväg: rumsnumrering/rumsnumrering.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen