

# Demontering och rivning

Innan demontering och rivning ska entreprenören meddela SISAB:s driftcentral ([dc@drift.sisab.se](mailto:dc@drift.sisab.se)) så att anläggningen kan tas ur drift.

DUC av typ TAC/Schneider Xenta ska tillvaratas och förbli beställarens egendom. Tillvaratagen utrustning transporteras till SISABs driftcentral på Palmfeltsvägen 5. Tillvaratagande av övrig utrustning för styr- och övervakningssystem samordnas vid samråd med anvisningsansvarig.

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/demontering-och-rivning/demontering-och-rivning.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen