

Överlastfunktion

Hiss ska förses med överlastfunktion, för kontroll av överlast utan krav på provlast av hiss vid återkommande besiktning. Överlastskydd ska indikeras akustiskt i korg. Övervakning ska utföras med överlastsensorer monterade mellan korg och bärram.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-transportsystem/overlastfunktion/overlastfunktion.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen