

Kontroll och injustering

Idrifttagning och Injustering

Stor vikt ska läggas vid injustering av systemen. Expansionsventiler injusteras så att föreskrivna temperaturdifferenser för förångare uppnås samt kondenseringstryck, så långt som möjligt med bibehållen god drift, anpassas till lägsta omgivningstemperatur. Injusteringsvärden anges i protokoll och på ritning.

Provning

Samtliga system skall provas och dokumenteras. Prestandamätning typ Climacheckmetoden eller likvärdigt.

Samordnad provning

Samordnad provning skall utföras enligt anvisning i projektets Administrativa föreskrifter. SISAB tillhandahåller en provningsledare som ansvarig för utförandet av den samordnade provningen.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-kokskyla/kontroll-och-injustering/kontroll-och-injustering.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen