

Presentation

Presentationsskoden klassificerar lager med ledning av, och typ av grafik CAD-lagret innehåller. Presentationsskoden anges i Position 9 och 10 (när ytterligare indelning erfordras).

För att underlätta användningen bör lagerindelningen hålla en enhetlig nivå på alla CAD-filer i ett projekt eller i en modell. Nivåindelningen bör begränsas till vad som är nödvändigt för att åstadkomma olika typer av presentation eller ritningar.

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Anmärkning

--			Ingen lagerindelning m.a.p. presentation
M-			Modell (Model)
E-	tabell		Beskrivande grafik (Element graphics)
A-	tabell		Noteringar (Annotations)
T-	tabell		Text i modellen (Text)
H-	tabell		Skraffering (Hatchning)
D-	tabell		Måttsättning (Dimensions)
J-	tabell		Sektions- och detaljmarkeringar (Section/detail marks)
K-	tabell		Ändringsmarkeringar (Revision marks)
G-	tabell		Systemlinjer (Grid)
Y-	tabell		Grafik för systemlinjer (Grid graphics)
Z-	tabell		Måttsättning för systemlinjer (Grid dimension)
U-			Användarspecifikt (User)
R-	ej anv		Förslag till ändringar (Redlines)
C-	tabell		Konstruktionslinjer (Construction lines)
P-			Ritning (Page/Paper)
B-			Blankett (Border)
F-	tabell		Ramar (Border lines (Frame))
O-	tabell		Annan grafik (Other graphics)
V-	tabell		Text (Text)
W-	tabell		Namnrutans text (Title)
N-	ej anv		Anteckningar (Notes)
I-			Förtecknande information (Tabular information)
L-	ej anv		Teckenförklaringar (Legends)
S-	ej anv		Scheman (Schedules)
Q	ej anv		Tabeller (Tables (Query))

Avser Tabell 5.11a i boken ”SB-Rekommendationer 11 – CAD-lager”, sid 90-91.

Presentationsskod	Beskrivning	Anmärkning
M-	Modell	Nivå 1
E-	Beskrivande grafik	Nivå 2
EB	Grafik (skalberoende) för byggdelar	Nivå 3 Används för symboler, som ska ha en given storlek på ritningen, men inte visar verkliga mått
ED	Detaljer/snitt	Kan användas för t.ex. förklarande detaljer i avvikande skala
EE	Illustration	Kan användas t.ex. för personfigurer som

		illustrerar skalan på en vy
EF	Slänktmarkering, lutningsriktning, lågpunktslinje	
EI	Snitt (skuren)	Används i plan för objekt med vertikal utsträckning (väggar, murar, kantstöd m.m.)
EJ	Bortom, synlig	Används i plan för materialgränser
EK	Bortom, dold	
EL	Hitom, synlig	
EM	Hitom, dold	
EO	Grafik (skaloberoende) för byggdelar	Obs! Bokstaven O, ej siffran 0. Bör ej användas tillsammans med EI-EM, utan endast som samlingsbeteckning för dessa
EP	* Profil	Ny kod. Används för redovisning av väg och järnväg i profil.
ES	* Sektion	Ny kod. Används för redovisning av väg och järnväg i sektion.
EZ	3D grafik	Används endast för 3-dimensionella objekt, ej för ytor/linjer
E0	Kolliderande funktioner	
E1	Funktionens friutrymme	Kan användas för t.ex. markering av körbanor
E2	Normenligt friutrymme	
E3	Montering/demontering friutrymme	
E4	Service friutrymme	
E5	Övriga betjäningsområden friutrymme	
E6	Installationsanslutningar	
E7	Övriga anslutningar	
E8	Monteringspunkter	
E9	Betjänings/kontrollpunkter	Kan användas för t.ex. förvaltningsändamål
A-	Noteringar	Nivå 2
A1	CAD-adm, t.ex. insättningspunkt, referenslinje	Nivå 3
AA	CAD-systemberoende lager osv. till AZ	
AZ		
T-	Text	Nivå 3 inkl ledlinjer

T1		Namn, beteckning	Nivå 4 beskrivande text
T2		Littera	Typbeteckningar
T3		Mängd, area	Mängduppgift
T4		Identitet, nummer	Identifierande beteckning
T5		* Beteckning nivåkurva	Ny kod
H-	Skraffering		Nivå 3
H1		Ytmarkering	Nivå 4
H2	Måttsättning	Mönsterlinjer	
D-			Nivå 3
D1		Huvudmått	Nivå 4
D2		Detaljmått	
D3	Sektions och detaljmarkeringar	Plushöjd	
J-			Nivå 3
J1		Sektionslinje/snittlinje	Nivå 4
J2		Sektionspilar	
J3	Ändringsmarkeringar	Text till sektionspilar	
K-			Nivå 3
K1		Ändringspil (inkl. bokstav)	Nivå 4 Pil används inte längre enligt SS 32206:2008
K2		Ändringsmoln (inkl. skraff. i pil)	Pil används inte längre enligt SS 32206:2008
K3	Systemlinjer	Ändringsruta	
K4		Ändringstext i ruta	
KA		Ändringstext för delritning A i ritningsfil	
KZ		osv till KZ	
G-	Konnektionslinje, huvudskala		Nivå 2
G1			Nivå 3. Används för konnektionslinjer för ritningarnas huvudskala, vanligen 1:50
G2		Konnektionslinje, alternativ skala osv. till G9	
G9			
Y-	Grafik för systemlinjer		Nivå 3
Y1		Stomlinjer/Systemlinjer	Nivå 4
Y2		D:o ringar	
Y3		Modulnät	
Y4		Sekundärnät (=baslinjer)	
Y5		Koordinater	
Y6		Nivåkurvor	
Y7		Primärnät	Ny kod. Används för punkter i primärnätet
Y8		Administrativa gränser	Ny kod. Används för fastighetsgränser, arbetsområdesgränser och liknande.

Z-			Måttsättning för systemlinjer		Nivå 3
Z1				Stomlinjer, måttsättning	Nivå 4
U-		Användarspecifikt			Nivå 2
R-			Förslag till ändringar		Nivå 3
C-			Konstruktionslinjer		
C1				Konstruktionslinjer, grupplinjer	Nivå 4
C2				Mätlinjer för byggdelar	
C3				Centrumlinje	
C4				Konturlinje	
P-	Ritning				Nivå 1
B-		Blankett			Nivå 2
F-			Ramar		Nivå 3
F1				Ram	Nivå 4
F2				Namnruta	
F3				Centreringsmärken	
O-			Annan grafik		Nivå 3
O1				Logotyp	Nivå 4
O2				Lokaliseringsplan (inkl norrpil)	
O3				Lokaliseringssektion	
O4				Skalsticka	
O5				Skannad grafik	
O6				Streckkod	
V-		Text			Nivå 2
V1			Referens, plott (inkl. fil) och lagertexter		Nivå 3
V2			Text generellt		
V3			Anvisningar		
V4			Hänvisningar		
W-			Namnrutans text		Nivå 3
W1				Text i namnrutan	Nivå 4
WA				Text i d:o m.m. för delritning A	
WZ				osv. till WZ	
N-			Anteckningar		Nivå 3
I-		Förtecknande information			Nivå 2
L-			Teckenförklaringar		Nivå 3
S-			Scheman		
Q-			Tabeller		

Avser Tabell 5.11b i boken ”SB-Rekommendationer 11 – CAD-lager”, sid 91-94.

Metadata

Namespace:

Paket: nrb-vardelistor

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: Tue, 20 Sep 2022 20:11:00 GMT

Sökväg: presentation/presentation.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen