

# Status enligt SB11

Statusfältet anger vilken status byggdelar på CAD-lagret har i produktionssituationen. Koderna är desamma som föreskrivs i lagerstandard SS-ISO 13567 med tre tillägg markerade med \* i tabell nedan.

Om fältet inte används anges understreck ( \_ ), vilket är fallet vid nybyggnadsprojekt.

Status	Beskrivning	Anm.
-	Hela projektet	
N	Nytt (New)	
E	Befintliga byggdelar/anordningar som behållare (Existing)	
R	Byggdelar/anordningar som ska rivas; röjning (Removal)	
O	Byggdelar/anordningar som flyttas, ursprungligt läge (Orginal)	
F	Byggdelar/anordningar som flyttas, slutligt läge (Final)	
U	Återanvändning (to be reUsed)	* Egen kod Delar som ska återanvändas kan ges status U i de fall man har behov av att skilja sådant som rives från det som demonteras
T	Tillfälliga byggdelar/anordningar, t.ex. tillfälliga vägar, broar (Temporary)	
P	Planerad (Prospective)	* Ny kod
A	Anslutande (Adjacent)	* Ny kod Används för att redovisa anslutande projekt, tillhörande annan entreprenad, etapp eller annan skiljelinje.

---

## Metadata

Namespace:

Paket: nrb-vardelistor

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: Tue, 18 Apr 2023 05:57:18 GMT

Sökväg: status-enligt-sb11/status-enligt-sb11.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen