

Statusfältet anger vilken status byggdelar på CAD-lagret har i produktionssituationen.

Koderna är desamma som föreskrivs i lagerstandarden SS-ISO 13567 med tre tillägg markerade med * i tabell nedan.

Om fältet inte används anges understreck (_), vilket är fallet vid nybyggnadsprojekt.

Status	Beskrivning	Anm.
-	Hela projektet	-
N	Nytt (New)	-
E	Befintliga byggdelar/anordningar som behållare (Existing)	-
R	Byggdelar/anordningar som ska rivas; röjning (Removal)	-
O	Byggdelar/anordningar som flyttas, ursprungligt läge (Orginal)	-
F	Byggdelar/anordningar som flyttas, slutligt läge (Final)	-
U	Återanvändning (to be reUsed)	* Egen kod. Delar som ska återanvändas kan ges status U i de fall man har behov av att skilja sådant som rives från det som demonteras.
T	Tillfälliga byggdelar/anordningar, t.ex. tillfälliga vägar, broar (Temporary)	-
P	Planerad (Prospective)	* Ny kod
A	Anslutande (Adjacent)	* Ny kod. Används för att redovisa anslutande projekt, tillhörande annan entreprenad, etapp eller annan skiljelinje.

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: informationskrav

Version: 3.0.2

Publiceringsdatum: 2025-11-13

Sökväg: 4-vardelistor/allmant/status.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen