

- Systemväggar bör inte innehålla inbyggda installationer.
- Toalettväggar ska ha en väggyta där klotter kan tas bort.
- Utrustning mm på väggar i våtrumszon 1 (enligt GVK) ska monteras genom limning, dvs ej håltagning i tätskikt.
- Utanpåliggande hörnskydd ska monteras på utåtgående hörn i hårt trafikerade korridorer, hissar mm.

Rekommenderade materialval

Gipsskivor

Gipsskivor ska monteras med distans (ca 20 mm)till fuktiga ytor, som t.ex. golv.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkra

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 4-bygg-43c.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen