

Isolerade ångspjut ska användas. Kondensat får ej släppas i golvbrunn utan avkylning. I första hand ska kondensatet samlas i kondensattank.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 5_vvs_52e.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen