

Kopplingsledningen mellan tappstället och vattenförande ledning ska vara så kort som möjligt. Detta för att undvika stillastående vatten i systemet. Eftersträva att ha så korta VVC-slingor som möjligt.

Varmvattensystem

Förlusterna som kan uppkomma vid stora VVC system ska minimeras vid projektering, central varmvattenberedning kan ersättas med lokala system så att förlusterna minskar. Korta horisontella VVC dragningar ska eftersträvas.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.1

Publiceringsdatum: 2025-01-29

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_52b.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen