

Isolerade ångspjut ska användas.

Kondensat får ej släppas i golvbrunn utan avkylning. I första hand ska kondensatet samlas i kondensattank för återvinning av restvärme.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: 2025-08-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_52e.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen