

Vid ombyggnad ska befintliga tryck och flöden mätas och dokumenteras innan arbetet påbörjas.

Före ändringar i befintliga system ska befintliga anslutna stammar som inte omfattas av ändring flödesmätas och dokumenteras.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_5bb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen