

Flödesmätton skall placeras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls före och efter. Välj flödesmätton med låga tryckfall. Tryckoberoende spjäll med inbyggd flödesmätning.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjj.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen