

Då renvattensystem ofta driftsätts successivt på rumsnivå är det lämpligt att anordna avstängning med förbi gång till rummet. Detta betyder att enbart rörsystemet för rummet behöver saneras vid inkoppling till driftsatt huvudsystem. På varje våningsplan monteras avstängning och bypassventil. (Renvattencirkulation ska finnas ända till tappställe).

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_52d.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen