

Isolerade ångspjut ska användas.

Kondensat får ej släppas i golvbrunn utan avkylning. I första hand ska kondensatet samlas i kondensattank för återvinning av restvärme.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_52e.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen