

Flödesmättdon skall placeras enligt tillverkarens anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls före och efter. Välj flödesmättdon med låga tryckfall. Tryckoberoende spjäll med inbyggd flödesmätning.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjj.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen