

Montering av kablage eller installationer på luftbehandlingsaggregat, ventilationskanaler och rörledningar är ej tillåtet. Separat kabelstege, kabelränna, bärskena eller stativ monteras för förläggning av kablage eller för montage av installationer.

Utanpåliggande dosor och plintar skall vara fastsatta vid underlaget med skruvar och får inte anses vara tillförlitligt uppsatta genom att de förankrats i ledningarna.

Utanpåliggande kopplingsdosa placerad i anslutning till ledningsränna eller ledningsstege monteras lätt åtkomlig på för ledningsrännan/ledningsstegen tillhörande fästanordning. Kopplingsdosor som monteras på kabelstege skall monteras mot gång.

Ej använt kablage som enligt ök. med B skall behållas, skall dosas och reservmärkas i båda ändar.

Genomföringar utförda av SÖE tätas efter färdigställd ledningsdragning, så att rätt täthetsklass uppnås.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-sb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen