Isolerade ångspjut ska användas.

Kondensat får ej släppas i golvbrunn utan avkylning. I första hand ska kondensatet samlas i kondensattank för återvinning av restvärme.

---

**Metadata**

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_52e.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen