I första hand ska ABT 11 användas.

På fordonstrafikerade områden ska 50mm AG 16 läggas med en topp av minimum 40mm ABT11.

Vid omasfaltering kan, om möjligt, befintlig asfalt fungera som AG. Befintlig asfalts beskaffenhet samt intilliggande ytors höjdsättning skall beaktas.

På gång- och cykelbanor med enstaka fordon läggs 40mm ABT11 utan AG.

Skarvar ska förseglas och anslutningar ska klistras.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 3-mark/3-mark-341.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen