Flödesmätdon skall placeras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls före och efter. Välj flödesmätdon med låga tryckfall. Tryckoberoende spjäll med inbyggd flödesmätning.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjj.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen