

Inomhusmiljö

Allmänt

När det gäller utförda och planerade radonmätningar i både befintlig och nyproducerad byggnad ska SISAB:s myndighetshandläggare med ansvar för radonmätningar kontaktas.

Vid nyproduktion ska byggnaden projekteras och utföras radonsäker, se [Projekteringsanvisning Byggteknik](#).

För mer information, se SISAB:s Goda exempel om PCB och asbest.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 10.0.1

Publiceringsdatum: 2026-06-09

Sökväg: projekteringsanvisning-miljo/inomhusmiljo/inomhusmiljo.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen