

Klosetter

Vattenklosetter skall vara av golvmodell med dolt vattenlås och mjukt plastlock samt inte vara snålspolande.

Förutom tätning ange hur WC ska monteras, se leverantörs rekommendation. Tex limmas vid keramiska golv eller skruvas vid plastmatta.

Skolor

Vattenklosett ska förses med vandalsäker spolknapp för enkelspolning.

Metadata

Namespace:

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: Thu, 19 Jan 2023 23:10:02 GMT

Sökväg: projekteringsanvisning-vvs/klosetter/klosetter.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen