

Märkning

Laminerat glas ska märkas med ett klistermärke alternativt permanent stämpel, se exempelbild. Märket eller stämpeln ska placeras synligt på glasets övre högra hörn i konstruktion.

Härdat och värmeförstärkt glas ska märkas tydligt på glasets nedre vänstra hörn i konstruktion. Stämpel ska innehålla uppgifter om standard och tillverkare.



(Figur: Beskrivning fylls i av SISAB)

Alla glas i räckten ska vara märkta med stämpel (EN 12600) i nedre hörn i räckets konstruktion.

Isolerglas ska märkas tydligt i glasfals och placeras synligt i nedre vänstra hörn med text vänd mot insidan. Märkning ska innehålla uppgifter om tjocklek, glasuppbyggnad inklusive spalter, beläggning, gasfyllnad, datum och tillverkare.

Brandglas ska märkas tydligt på glasets. Märkningen ska vara placerad synligt på glasets nedre hörn och innehålla uppgifter om brandklass, standard och tillverkare.

Fönster och ytterdörrar omfattas av standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklARATION och vara CE-märkta.

Metadata

Namespace:

Paket: sisab-metoder

Version: 4.0.1

Publiceringsdatum: Tue, 15 Aug 2023 07:50:37 GMT

Sökväg: projekteringsanvisning-glas/markning/markning.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen