

Märkning

Laminerat glas ska märkas med ett klistermärke alternativt permanent stämpel, se exempelbild. Märket eller stämpeln ska placeras synligt på glasets övre högra hörn i konstruktion.



Figur: Beskrivning fylls i av SISAB

Märkning - Laminerat säkerhetsglas Härdad och värmeförstärkt glas ska märkas tydligt på glasets nedre högra hörn i konstruktion. Stämpel ska innehålla uppgifter om standard och tillverkare.

Alla glas i räckan ska vara märkta med stämpel (EN 12600) i nedre hörn i räckets konstruktion.

Isolerglas ska märkas tydligt i glasfals och placeras synligt i nedre vänstra hörn med text vänd mot insidan. Märkning ska innehålla uppgifter om tjocklek, glasuppbyggnad inklusive spalter, beläggning, gasfyllnad, datum och tillverkare.

Brandglas ska märkas tydligt på glasets nedre högra hörn och innehålla uppgifter om brandklass, standard och tillverkare.

Fönster och ytterdörrar omfattas av standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklARATION och vara CE-märkta.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-06-10

Sökväg: projekteringsanvisning-glas/markning/markning.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen