

Dörrautomater

Dörrautomater ska inte kompletteras med reservkraft, UPS eller batterier pga höga förvaltningskostnader. Strömförsörjning av dörrautomatik görs genom brandsäker kabel från annan brandcell och beskrivs i ”projekteringsanvisning El och Telesystem”.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-brandskydd/dorrautomater/dorrautomater.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen