

Värmeeffektbehov

Beräkning skall ske utan solinstrålning och interlast och med ventilationen i normaldrift. Använd Miljöbyggnads excelmall för beräkning av värmeeffektbehovet. Luftflödet som anges som indata för ventilationen ska vara medelluftflödet en vintervecka.

Värmeeffektbehovet skall beräknas vid DVUT:

 Formel för värmeeffektbehovet

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-byggnadssimulering/varmeeffektbehov/varmeeffektbehov.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen