

Definition

Processenheten är undersystem till ett funktionsklass.

Exempel på en processenhet är en tank, bassäng eller ett rörsystem som transporterar ett media.

En rekommendation är att en processenhet bör innehålla 5 till 25 underliggande objekt.

- Är det färre än 5 underliggande objekt bör det övervägas om den processenheten verkligen behövs.
- Om det är fler än 25 objekt bör det övervägas om den processenheten kan delas upp i flera processenheter.

Defintion av tabellen enligt IEC 81346:2-2018 kompletterat med CoClass, med undantag av funktionsklasser K och N.

Tecken

Två bokstäver följt av löpnummer bestående av två siffror.

Exempel

KD01 (Separering, löpnummer 01)

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: RDS

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2025-12-19

Sökväg: 1-anvisningar/016-rds-funktionsaspekt-niva5-processenhet.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen