

## 71.EB – Prioritetskörningsfunktioner

- Hissapparatskåp förbereds med funktioner för styrning av kortläsare för våningsval.

## 71.EC – Brandlarmsfunktion

- Vid brand ska hiss styras till entréplan. Vid brand på entréplan, om sprinkler-anläggning inte finns, ska styrning till alternativt plan ske.

---

### Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.1

Publiceringsdatum: 2025-01-29

Sökväg: 7-transport/7-transport-71-e.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen