

Pumpar placeras i välventilerade rum avsedda för ändamålet, anläggningen skall anslutas mot processventilationen.

Vakuumsystemet ska utföras med självfall. Vakuumpumpar bör placeras lägst ner i systemet.

Utred alltid vilken typ av vakuumpumpar som ska användas

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_52g.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen