

Koordinathantering

I nya eller pågående projekt ska följande koordinatsystem användas:

G – som är Gryaabs lokala koordinatsystem vars nollpunkt återspeglar en punkt i älven. Detta system G ligger med origo på 0,0,0 på Sweref punkten på 6396600000,143000000,0 i SWEREF 99 12 00. Dessa insättningspunkter får inte vridas eller ändras.

I vissa undantagsfall kan det förekomma en modell som benämns med S. S – som är Swerefs 99 12 00 lokala koordinatsystem för Göteborg vars nollpunkt återspeglar en punkt vid ekvatorn. Detta system S ligger med origo 0,0,0 i SWEREF 99 12 00.

Höjdsystem

Alla nivåer (plushöjder) anges i RH2000 (Sveriges nationella höjdsystem). Detta krav gäller både modeller och ritningar.

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2024-12-11

Sökväg: koordinater-system/koordinater-system.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen