


Modellnumrering

Filnamn för modeller är uppdelat i 7 delar enl. bild nedan och består av 12 tecken:



1. Del 1: Områdesindelning
2. Del 2: Ansvarig part. Vilka discipliner som är aktiva i projektet specificeras i projektspecifik BIM-manual. Ansvarig part ska anges med tre tecken i filnamnet. Understreck () används för att fylla ut om beteckningen för ansvarig part har färre än tre tecken.
3. Del 3: Innehåll i dokument
4. Del 4: Redovisningssätt
5. Del 5: Originalmodell. Anger vilken mjukvara som modellen ursprungligen skapades i.
6. Del 6: Koordinatsystem för modellen, anges med en bokstav.
G: Gemensam insättningspunkt (origo) för Gryaabs modeller.
S: Sweref.
L: Modellens lokala insättningspunkt (origo).
7. Del 7: Löpnummer att använda vid behov för 3D-modeller. Våningsplan för 2D-modeller.

Exempel:

22-K1_-20-V-2G00.rvt, Originalmodell

22-K1_-20-V-2G00.ifc, Exporterad modell

22-K1_-20-V-2G00.dwg, Exporterad modell

22-K1_-20-V-2L00.ifc, Origo = Modell i lokalt origo, projektspecifikt i område 22

22-K1_-20-V-2G00.ifc, Origo = Gemensamt origo för Gryaabs modeller

22-K1_-20-V-2S00.ifc, Origo = SWEREF 99 12 00

22-A1_-40-P-2G10.dwg, 2D-planmodell över hela område 22, plan 10

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 2.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-08-18

Sökväg: modellnumrering/modellnumrering.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen