

Våningsstruktur

Våningsplan kan struktureras på olika sätt. EN ISO 4157-1 1998 identifierar våningar och våningsplan. Standarden noterar att enligt svensk praxis numreras våningsplan på samma sätt som våningar.

Tabellen nedan presenterar ett antal vanligt förekommande anvisningar och standarder. Tabellen visar även mappningen mot IFC vid export.

Vid modellering av objekt på en våningsplan kan hjälpnivåer tillämpas, exempelvis vid modellering av en ramp eller en trappa. Det rekommenderas att hjälpnivåerna exkluderas vid export till IFC.

I programmet tillämpas Lantmäteriets benämning på våningsplan där Entréplan får Planbenämningen 10. Se tabell nedan.

BEAst	EN ISO 4157-1 1998	Lantmäteriet	Beskrivning
IfcBuildingStorey	IfcBuildingStorey	StoreyLant.	Description
000	00	08	Plan 0 (Krypgrund)
010	01	09	Plan 1 (Garage)
020	02	10	Plan 2 (Entré)
025	02	10	Plan 2 (Halvplan)
030	03	11	Plan 3
040	04	12	Plan 4

Tabell - våningsplan

Relaterat

Läs mer om Lantmäteriets systematik här:

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/instruktioner_lagenhetsnumrering.pdf/

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: vardelistor

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-08-18

Sökväg: vaningsplan/vaningsplan.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen