



1. Som fördefinierade kolumner är *Component*, *Type*, *Count* och *Color* synliga.
2. Om man vill lägga till andra kolumner eller byta ut befintlig högerklickar man på denna rad.



3. Välj *New Column* för att skapa ytterligare en kolumn eller *Edit Column* för att byta ut en befintlig.
4. Välj *Property Set* (under *Column Type*)
 1. Under *Property Set Name* väljer man IKANOs definierade Pset
 2. Under *Property Name* väljer man den specifika parametern/egenskapen man vill redovisa.
 3. Namnet (*Name*) justeras automatiskt efter val 1 och 2. Det går nu att justera till valfritt eller lämna som det är.
 4. Under *Grouping* kan man klicka i om en parameter/egenskap ska grupperas. T.ex om man kontrollerar väggtyper (*Type*) så kan alla av samma typ grupperas ihop eller så redovisas de per rad. Det går att ändra detta senare också.
 5. Spara kolumnen genom att klicka på *OK*.
5. Kör ITO – klicka på *Takeoff All*. Datan uppdateras och redovisas i kolumnerna. Om ändringar görs i punkt 4 så behöver ITOn återigen köras för att data ska redovisas.



Metadata

Namespace: ikano

Paket: ikano-metoder

Version: 0.9.0

Sökväg: extrahera-data-fran-modellfil/02-ito-04-kor.partial.html

Genererad: 2024-12-04



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen