

Material

Allt material i sprinkleranläggningen förutom upphängningsdetaljer samt invallning skall vara godkänt enligt SBSC / UL eller FM Global för att användas i en sprinkleranläggning.

Rör

Endast godkända stålrör används.

Alternativ ska alltid hanteras som avsteg mot dessa anvisningar och stämmas av med SISAB:s anvisningsansvariga i samråd.

Flexibla slangar

I de fall flexibla slangar används vid installation i undertak skall dessa uppfylla krav minst motsvarande Victaulics AH2 slang.

Vid användande av flexibel slang skall även takfäste, övergångar m.m. vara från samma leverantör som slangen.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 7.0.0

Publiceringsdatum: 2024-12-17

Sökväg: projekteringsanvisning-sprinkleranlaggning/material/material.partial.html

Genererad: 2025-02-05



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen