

Att tänka på

- Punkter används som skiljetecken mellan nivåerna.
- Beteckningen kan kortas av till önskat nivå.
- Ett populärnamn kan definieras för respektive nivå.
- Referensbeteckningen kan användas i kombination med egenskaper för struktering av anläggningsinformation. Exempelvis i informationsmängder (t.ex. 3D-CAD-modeller, P&IDs, ritningar) eller systemstöd (t.ex. Mimer, IDUS, DP-Water).
- För redovisning se metoden för strukturerings av objekt i modell, samt metoderna textning av objekt på ritning och schema.
- Se även automations- och EL-standarderna för kompletterande anvisningar.

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: RDS

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2025-12-19

Sökväg: 1-anvisningar/999-rds-att-tank-pa.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen