
Modellnumrering

Filnamn för modeller är uppdelat i 7 delar enl. bild nedan och består av 12 tecken:



Del 1: Områdesindelning

Del 2: Ansvarig part. Vilka discipliner som är aktiva i projektet specificeras i projektspecifik BIM-manual.

Ansvarig part ska anges med tre tecken i filnamnet. Understreck (_) används för att fylla ut om beteckningen för ansvarig part har färre än tre tecken.

Del 3: Innehåll i dokument

Del 4: Redovisningssätt

Del 5: Originalmodell. Anger vilken mjukvara som modellen ursprungligen skapades i.

Del 6: Koordinatsystem för modellen, anges med en bokstav.

G: Gemensam insättningspunkt (origo) för Gryaabs modeller. S: Sweref. L: Modellens lokala insättningspunk (origo). Del 7: Löpnummer att använda vid behov för 3D-modeller. Våningsplan för 2D-modeller.

Exempel:

22-K1_-20-V-**2**G00.**rvt**, Originalmodell

22-K1_-20-V-**2**G00.**ifc**, Exporterad modell

22-K1_-20-V-**2**G00.**dwg**, Exporterad modell

22-K1_-20-V-2**L**00.ifc, Origo = Modell i lokalt origo, projekspecifikt i område 22

22-K1_-20-V-2**G**00.ifc, Origo = Gemensamt origo för Gryaabs modeller

22-K1_-20-V-2S00.ifc, Origo = SWEREF 99 12 00

22-A1_-40-P-2G10.dwg, 2D-planmodell över hela område 22, plan 10

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-10-22

Sökväg: modellnumrering/modellnumrering.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen